



ADT 102: SET D ADAPTATEURS DE PRESSION

adaptateurs de pression



adaptateurs 1/4NPT male vers divers connecteurs (25 pieces livrées en valise)

Description



ADT102-N

1/4NPT male vers male divers connecteurs connectors (25 pcs, livré en valise)

**1/2NPT male, 1/4BSP male, 1/2BSP male, M20X1.5 male disponibles également*



| Model | Description | Pression Max | photo |
|----------------------------|---|--------------|---|
| ADT100-NPTM4-BSP M8 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8BSP male | 1000 bar |  |
| ADT100-NPTM4-BSP M4 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4BSP male | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-BSP M2 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2BSP male | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-BSP M3 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8BSP male | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-M10 M | Adaptateur, 1/4NPT male vers M10X1.0 male | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-M14 M | Adaptateur, 1/4NPT male vers M14X1.5 male | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-M20 M | Adaptateur, 1/4NPT male vers M20X1.5 male | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-NPT M8 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8NPT male | 1000 bar |  |
| ADT100-NPTM4-NPT M4 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4NPT male | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-NPT M2 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2NPT male | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-NPT M3 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8NPT male | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-BSPF 8 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8BSP femelle | 1000 bar | |



| Model | Description | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| ADT100-NPTM4-BSPF 4 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4BSP femelle | 1000 bar |  photo |
| ADT100-NPTM4-BSPF 2 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2BSP femelle | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-BSPF 3 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8BSP femelle | 1000 bar Pression Max | |
| ADT100-NPTM4-M10F | Adaptateur, 1/4NPT male vers M10X1.0 femelle | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-M14F | Adaptateur, 1/4NPT male vers M14X1.5 femelle | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-M20F | Adaptateur, 1/4NPT male vers M20X1.5 femelle | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-NPTF 8 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8NPT femelle | 1000 bar |  |
| ADT100-NPTM4-NPTF 4 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4NPT femelle | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-NPTF 2 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2NPT femelle | 1000 bar | |
| ADT100-NPTM4-NPTF 3 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8NPT femelle | 1000 bar | |
| ADT100-HTK-15K-NPTM4-NPTF4Q | Kit flexible, 1.5 m env, 1000 bar, 1/4NPT male vers 1/4NPT femelle connecteur serrage manuel | 1000 bar |  |
| ADT100-NPTM4-NPTF 4RQ | Adaptateur, 1/4NPT male vers right angle 1/4NPT femelle connecteur serrage manuel | 1000 bar | |

| Model | Description | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | |  |
| ADT100-NPTM4-BARB | Adaptateur, 1/4NPT male vers raccord canelé | 150 psi Pression Max |  |

ADT102-B
1/4BSP male vers male divers connecteurs connectors (25 pcs, livré en valise)

**1/2NPT male, 1/4NPT male, 1/2BSP male, M20X1.5 male disponible également*

| Model | Description | Pression Max | photo |
|--------------------------|---|--------------|---|
| ADT100-BSPM-BSPM8 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8BSP male | 1000 bar |  |
| ADT100-BSPM-BSPM4 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4BSP male | 1000 bar | |
| ADT100-BSPM-BSPM2 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2BSP male | 1000 bar | |
| ADT100-BSPM-BSPM3 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8BSP male | 1000 bar | |
| ADT100-BSPM-M10M | Adaptateur, 1/4NPT male vers M10X1.0 male | 1000 bar | |
| ADT100-BSPM-M14M | Adaptateur, 1/4NPT male vers M14X1.5 male | 1000 bar | |
| ADT100-BSPM-M20M | Adaptateur, 1/4NPT male vers M20X1.5 male | 1000 bar | |
| ADT100-BSPM-NPTM8 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8NPT male | 1000 bar |  |
| ADT100-BSPM-NPTM4 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4NPT male | 1000 bar | |
| ADT100-BSPM-NPTM2 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2NPT male | 1000 bar | |

| Model | Description | Pression Max | photo | |
|------------------------------------|--|--------------|---|---|
| ADT100-BSPM-NPTM3 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8NPT male | 1000 bar |  | |
| ADT100-BSPM-BSPF8 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8BSP femelle | 1000 bar | | |
| ADT100-BSPM-BSPF4 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4BSP femelle | 1000 bar | | |
| ADT100-BSPM-BSPF2 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2BSP femelle | 1000 bar | | |
| ADT100-BSPM-BSPF3 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8BSP femelle | 1000 bar | | |
| ADT100-BSPM-M10F | Adaptateur, 1/4NPT male vers M10X1.0 femelle | 1000 bar | | |
| ADT100-BSPM-M14F | Adaptateur, 1/4NPT male vers M14X1.5 femelle | 1000 bar | | |
| ADT100-BSPM-M20F | Adaptateur, 1/4NPT male vers M20X1.5 femelle | 1000 bar | | |
| ADT100-BSPM-NPTF8 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/8NPT femelle | 1000 bar | |  |
| ADT100-BSPM-NPTF4 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/4NPT femelle | 1000 bar | | |
| ADT100-BSPM-NPTF2 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 1/2NPT femelle | 1000 bar | | |
| ADT100-BSPM-NPTF3 | Adaptateur, 1/4NPT male vers 3/8NPT femelle | 1000 bar | | |
| ADT100-HTK-15K-NPTM4-NPTF4Q | Kit flexible, 1.5 m env, 1000 bar, 1/4NPT male vers 1/4NPT femelle connecteur serrage manuel | 1000 bar | | |

| Model | Description | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | |  |
| ADT100-BSPM-NPTF4RQ | Adaptateur, 1/4NPT male vers right angle 1/4NPT femelle connecteur serrage manuel | 1000 bar Pression Max |  |
| ADT100-BSPM-BARB | Adaptateur, 1/4NPT male vers raccord canelé | 150 psi |  |

Modèles et accessoires

| | |
|-----------|--|
| ADT102-B | Adapter and Fitting,1/4"bsp male à various male and female connections (25 pc) |
| ADT102-B2 | Adapter and Fitting,1/2 BSP male à various male and female connections (25 pc) |
| ADT102-M | Adapter and Fitting,M20*1.5 male à various male and female connections (25 pc) |
| ADT102-N | Adapter and Fitting,1/4"NPT male à various male and female connections (25 pc) |
| ADT102-N2 | Adapter and Fitting,1/2"NPT male à various male and female connections (25 pc) |