



ACCESSOIRES

## Spécifications

| Références     | Description         | Caractéristiques  |
|----------------|---------------------|---|
| PFPN-DIS30-001 | Afficheur           | Afficheur des mesures sans-fil avec alarme sonore (alim. 220V - bureau) + ANT44 |
| PFPN-DIS31-001 | Afficheur           | Afficheur des mesures sans fil avec alarme sonore (alim. 12V-camion)            |
| PFPN-RLA21-001 | Relais d'alerte USB | Module de Sortie USB avec 1 relais « sécurité active » (3 pôles : CO, NF & NO)  |
| PFPN-RLB21-001 | Relai d'alerte USB  | Module de sortie USB avec 2 relais « bistable » (3 pôles : CO, NF & NO)         |
| PFPN-CBL01-001 | Câble               | Câble coaxial d'extension 1 mètre SMA. Male-Femelle                             |
| PFPN-CBL05-001 | Câble               | Câble coaxial d'extension 5 mètres SMA. Male-Femelle                            |
| PFPN-CBL10-001 | Câble               | Câble coaxial d'extension 10 mètres SMA. Male-Femelle                           |
| PFPN-CBL10-002 | Câble               | Câble coaxial d'extension 10 mètres SMA. Male vers N Male                       |
| PFPN-UBRFM-001 | Clé USB de stockage | Clé USB d'installation RF Monitor   |

| Références      | Visuel | Description  | Caractéristiques  |
|-----------------|--------|--------------|---|
| PFPN-CBUSB-001  |        | Câble USB    | Rallonge Male-Femelle USB-A de 0.8 mètre                              |
| PFPN-CBUSB-020  |        | Câble USB    | Rallonge « active » Male-femelle USB-A de 20 mètres                   |
| PFPN-AIMANT-001 |        | Aimant       | Aimant Newsteo pour réveiller les Data Loggers                        |
| PFPN-PLATE-004  |        | Fixation     | Equerre de fixation pour LGx fournie avec kit de vis (compatible LOG) |
| PFPN-PLATE-005  |        | Fixation     | Equerre de fixation pour LOG fournie avec kit de vis                  |
| PFPN-POE10-002  |        | Splitter POE | Splitter POE pour CUB22. Permet                                       |

|                |  |         |  |
|----------------|--|---------|--|
|                |  |         | d'alimenter le CUB22 par Ethernet  |
| PFPN-BOUCH-012 |  | Bouchon | Lot de 5 bouchons d'étanchéité pour connecteur M12 (pour LGx 5 et 8 pts) |

| Références     | description        | Caractéristiques   |
|----------------|--------------------|--|
| PFPN-ADAPT-004 | Adaptateur secteur | Adaptateur secteur pour RPT30  |
| PFPN-ADAPT-005 | Adaptateur secteur | Adaptateur secteur avec prise ronde pour RPT2x et COL2x  |
| PFPN-SES55-001 | Câble              | Câble de 5 mètres - Fourni avec contacteurs rapides<br>Pour LGR, LGS (compatible avec toutes les références sauf LGS31, LGP33 et LGJ)  |
| PFPN-SES58-001 | Câble              | Câble de 5 mètres - fourni avec contacteurs rapides<br>Pour LGS31, LGP33 et LGJ  |
| PFPN-CON05-001 | Connecteur         | Connecteur pour se connecter au capteur de votre choix au LGR, LGS (compatible avec toutes les références sauf LGS31, LGP33, LGJ)<br>Principalement utilisé pour le thermocouple (LGR37) |
| PFPN-CON08-001 | Connecteur         | Connecteur pour se connecter au capteur de votre choix au LGS31, LGP33, LGJ  |